

VÝCVIKOVÝ OBOJEK PRO PSA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (S VIBRACÍ A STATICKÝM ELEKTRICKÝM IMPULZEM)

MODEL AG26



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. Příprava k použití.

- Zkontrolujte, zda jsou v dálkovém ovladači baterie, a poté zařízení zapněte.
- Naladte vlny dálkového ovladače a přijímače. Po vložení baterií do přijímače ihned stiskněte a podržte tlačítko vibrací na dálkovém ovladači a přiblížte jej ke gumové klapce přijímače. Pak přijímač dvakrát zavibruje. Tím se zarovná dálkový ovladač s přijímačem i celé zařízení funguje správně.
- Pokud po vložení baterií začne přijímač vibrovat, aniž by stiskl nějaké tlačítko vyjměte baterie na více než 10 sekund a poté se vraťte ke krokům od bodu 2
- Kontrola dálkového ovladače: Stiskněte postupně tlačítka na dálkovém ovladači, pokaždé se rozsvítí indikátor světla. Pokud je kontrolka slabá nebo nesvítí, prosím vyměňte baterie
- Kontrola přijímače: Vlivem pohybu (např. po zatřesení) se přijímač zapne automaticky přejde do pohotovostního režimu. Odpočinkem po dobu 3 až 5 minut se automaticky vypne.
- Umístěte přijímač na popruh obojku. Ujistěte se, že délka límce dokonale sedí krk zvířete. Obojek nesmí být příliš volný nebo příliš těsný kvůli elektrodám pulzy na přijímači (elektrody by se neměly přímo dotýkat kůže zvíře).
- Stiskněte tlačítko vibrací na dálkovém ovladači a zkontrolujte, jak přijímač vibruje. Asi po 3 sekundách bude vyslán slabý statický elektrický impuls, který se bude postupně zvyšovat až na vyprší po 9 sekundách.
- Stiskněte tlačítko elektrického impulsu na dálkovém ovladači a dioda jej uvolní

na spodní straně přijímače. To lze zkontrolovat testovací diodou součástí sady.

- Stiskněte tlačítko pípnutí na dálkovém ovladači a zazní připomenutí pískat
- Stiskněte tlačítko světla se symbolem žárovky a LED svítilna v dálkovém ovladači se rozsvítí.

2. Jak používat zařízení

- Pro zapnutí a vypnutí zařízení použijte tlačítko ON / OFF na straně dálkového ovladače.
- Rozepněte přezku a nasadte psovi obojek. Ujistěte se, že délka límce dokonale sedí ke krku zvířete. Obojek nesmí být příliš utažený, aby se elektrody nedotýkaly přímo na kůži zvířete
- Váš mazlíček se bude zpočátku cítit nepohodlně a neměli byste žádné používat fungovat, dokud si zvíře nezvykne nosit obojek
- Když použijeme funkci vibrací, zvíře nejprve ucítí vibrace po dobu 3 sekund. Pak bude vyslán slabý statický elektrický impuls, který bude progresivně posílena. Tímto způsobem si pes časem začne spojovat vibrace s impulsem elektrický
- Elektrické impulsy se používají k potlačení nevhodného chování zvířete a měly by používat pouze v případě nouze. Po jednom stisknutí impuls vyprší automaticky po 3 sekundách. V případě potřeby tlačítko uvolněte a stiskněte znovu.
- Postupný výcvik umožní zvířeti spojit vysílané impulsy a vibrace s požadovaným nebo nežádoucím chováním.
- Než přejdete k používání přímých elektrických impulsů, doporučujeme použít samotné vibrační tlačítko. Pes si časem začne vibrace spojovat s elektrickým impulsem, díky kterému stačí vibrace sama o sobě k účinnému zastavení nevhodného chování zvířete a je možné omezit používání elektrických impulsů až k jejich úplnému opuštění.
- Aby byl trénink efektivní, měly by být odměny použity za správné provedení pokynů.
- Svítilna může být použita k vydávání specifických signálů během tréninku.
- Tlačítko pípnutí slouží k přivolání zvířete.
- Když zařízení nepoužíváte, sejměte obojek ze svého psa a umístěte jej s přijímačem dovnitř tiché místo bez otřesů pro prodloužení životnosti baterie.
- Pokud výcvikový obojek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

3. Jak vyměnit baterie

- Přijímač: Odstraňte poklop na spodní straně přijímače. Vyjměte použité baterie (AAA / 1,5V) a vložte nové, přičemž dbejte na jejich +/- polaritu. Znovu nainstalujte poklop.
- Dálkové ovládání: Baterie je umístěna na spodní straně zadní části dálkového ovladače. Vytáhněte klapku ve směru šipky. Vyměňte baterii a znovu zavřete kryt.

- Baterie používané v zařízení jsou běžně dostupné. Koupíte je v supermarketech a obchodních centrech. Věnujte prosím pozornost správnému modelu.
- Baterie používané v zařízení jsou běžně dostupné. Koupíte je v supermarketech a obchodních centrech. Věnujte prosím pozornost správnému modelu.

4. Komentáře

- Dosah dálkového ovladače je nejlepší, když je mezi dálkovým ovladačem a přijímačem přímka a nejsou mezi nimi žádné překážky. Pokud jsou v dosahu dálkového ovladače nějaké překážky nebo překážky, mohou ovlivnit dosah zařízení
- Obojek je pro výcvikové účely. Pouze systematický trénink vám umožní učít se aby zvíře provedlo příslušné příkazy. Nejlepších výsledků je dosaženo při tréninku rozložené v čase.
- Výcvikový obojek pro psy na dálkové ovládání je v současnosti nejúčinnější inovativní zařízení používané pro profesionální trénink. Používá se v souladu s zamýšlené použití a návod k použití zajišťují bezpečný a účinný výcvik.
- Dálkový ovladač a obojek nenavlhčete.

5. Ladění přijímače a dálkového ovládání

- Ujistěte se, že je baterie v dálkovém ovladači správně usazena (se sejmutou fólií). Zapnout zařízení pomocí tlačítka ON / OFF na straně dálkového ovladače.
- Vložte první AAA baterii do přijímače. Při vkládání druhé baterie AAA okamžitě stiskněte a podržte stisknuté tlačítko vibrační nebo tlačítko elektrického impulsu na dálkovém ovladači (pamatujte na to současné vytažení a nasměrování antény dálkového ovládání na obojek). Pak přijímač se spáruje s obojkem a na znamení naladění dvakrát zavibruje dálkového ovládání s přijímačem a správné fungování celého zařízení.
- Pokud po vložení baterií začne přijímač sám bez stisknutí vibrovat libovolné tlačítko, vyjměte baterie, počkejte 10 sekund a vraťte se ke kroku 2.
- Ujistěte se, že kryt baterie přijímače je bezpečně na svém místě. Zmáčkní všechny jeho rohy přesně.
- Připevněte přijímač k popruhu obojku.

Jak zkontrolovat činnost pulsů

Statický elektrický impuls uvolněný přijímačem není viditelný pouhým okem. jsou 2 způsoby testování pulsů:

- Pomocí testovací diody, která je součástí sady. Dotkněte se diody obou zakrytých gumový kryt elektrody na přijímači a stiskněte značku elektrického impulsu na dálkovém ovladači. LED se rozsvítí. Diodu se doporučuje používat pouze pro testování její činnosti luštěniny.
- Pomocí prstů. Položte prst na obě pogumované elektrody na přijímač a stiskněte na dálkovém ovladači znak elektrického impulsu. Ucíťte elektrický impuls.

Vlastnosti zařízení

1. Silný statický elektrický impuls prochází psí srstí nebo hustým materiálem 6 mm. Pro správnou funkci není nutné, aby se elektrody dotýkaly přímo na kůži zvířete, takže použití zařízení je bezpečné.
2. Statický elektrický impuls umožňuje snadnou a rychlou korekci nedostatků chování psa.
3. Pomocí tlačítka varování před vibracemi je spojíte s následující později elektrickým impulsem. Díky tomu k účinnosti stačí pouze vibrace náprava špatného chování vašeho domácího mazlíčka s výsledky, které jsou stejně účinné jako to je impuls.
4. Funkce vibrací a elektrických impulsů mají možnost automatického zastavení, aby zvíře neustále nedráždilo.
5. Díky vestavěnému pohybovému senzoru se přijímač automaticky zapíná / vypíná.
6. Obojek je voděodolný.
7. Jediným omezením je obvod obojku a ne váha psa. Pes se musí učit a reagovat na impulsy - účelem elektrického impulsu je upozornit psa na to, co nedělá by měl.

Obojek a přijímač

Rozměry: 43 x 68 x 38 mm

Hmotnost: 110 g s bateriemi

Regulace límce od 20 do 50 cm

Napájení: 2 x 1,5V AAA - součástí balení

Odolné vůči nárazům

Dálkový

Rozměry: 120 x 25 x 45 mm

Hmotnost: 110 g s baterií

Napájení: 1 x 9V - součástí balení

Vestavěná LED lampa

Funkce zvuku

